

PL – SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI, **EN** – QUICK USER MANUAL, **DE** – KURZE BEDIENUNGSANLEITUNG,
CZ – RYCHLÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PL – UWAGA!!!

- NIE PRZENOSIĆ SOFY W POZYCJI ROZŁOŻONEJ PONIEWAŻ GROZI TO USZKODZENIEM MEBLA.

EN – ATTENTION!!!

- DO NOT MOVE THE SOFA IN THE EXPANDED POSITION BECAUSE IT MAY DAMAGE THE FURNITURE.

DE – DER ACHTUNG!!!

- BEWEGEN SIE DAS SOFA NICHT IN DER ERWEITERTEN POSITION, DA DIES DIE MÖBEL BESCHÄDIGEN KÖNNEN.

CZ – POZOR!!!

- NEPŘEMÍSTUJTE POHOVKU V ROZLOŽENÉ POLOZE, PROTOŽE MŮŽETE POŠKODIT NÁBYTEK.

PL – ROZKŁADANIE, **EN** – UNFOLDING, **DE** – ENTFALTUNG, **CZ** – ROZKLÁDÁNÍ

1



2



3



4



5



PL – NIE SIADAĆ NA OPARCIU!
EN – DO NOT SIT ON THE BACKREST!
DE – NICHT AUF DIE RÜCKENLEHNE SETZEN!
CZ – NESEĎTE NA OPĚRADĚ ZAD!



PL – NIE SIADAĆ NA KRAWĘDZIACH MEBLA!
EN – DO NOT SIT ON THE EDGES OF THE FURNITURE!
DE – NICHT AUF DIE KANTEN DER MÖBEL SETZEN!
CZ – NESEĎTE NA KRAJINY NÁBYTKU!



PL – NIE SIADAĆ NA BOKACH KANAPY!
EN – DO NOT SIT ON THE SIDES OF THE SOUCH!
DE – SITZEN SIE NICHT AUF DEN SEITEN DES SOUCH!
CZ – NESEĎTE NA STRANÁCH SOUCHU!



PL – NIE STAWIAĆ PRZY ŹRÓDŁACH CIEPŁA!
EN – DO NOT PLACE NEAR HEAT SOURCES!
DE – NICHT IN DER NÄHE VOM WÄRMEQUELLEN AUFSTELLEN!
CZ – NEUMÍSTUJTE ??V BLÍZKOSTI ZDROJŮ TEPLA!



PL – NIE SKAKAĆ!
EN – DON'T JUMP!
DE – NICHT SPRINGEN!
CZ – NESKEKEJTE!